

# BLITZ-KERNER

## TAINNUTUSPISTOOLI

Käyttöohje: Käyttäessänne laitetta varmistakaa, ettei ulkopuoliset tekijät tuota häiriötä (esim. muut eläimet). Näin varmistatte laitteen turvallisen käytön.

- 1) Lataaminen:** Ladattaessa osa 0080140 kierretään irti. Patruuna laitetaan pesäänsä ja osa 0080140 kierretään tiiviisti takaisin kiinni laitteen välikappaleeseen 0080141.
- 2) Valmistelu:** Pidä tukevasti kiinni varresta, jotta laite ei liukuisi käsistä ja laukeaisi ennenaikaisesti. Tartu osaan 0080147 ja siitä kiinnipitäen vedä ulos osa 0080146 (iskuri). Vedä iskuri ulos kunnes kuuluu "klik".

**HUOM! Vedä iskuri ulos vasta juuri ennen laukaisemista.**

- 3) Laukaisu:** Ota laitteesta kiinni tukevasti niin, että sormet ovat liipaisimella 008226. Paina laitteen pultin puoleinen pää tiiviisti kiinni eläimen otsaluuhun ja laukaise.

**HUOM! Laukaistaessa eläimen pään on oltava paikallaan.**

- 4) Patruunan hylsyn poisto:** Osa 0080140 kierretään irti ja poistetaan patruunan hylsy.

**HUOM! Jos haluat kokeilla laitetta ennen varsinaista käyttöä, älä laukaise sitä ilmaan, vaan jotain pehmeää elotonta kohdetta vasten (esim. pehmeä puu). Ilmaan laukaisu vahingoittaa laitteen kumi ja vieteriosia, ja näin lyhentää laitteen elinikää.**

- 5) Puhdistus:** Laitteen säännöllinen puhdistus on tärkeää. Puhdista patruunapesä ruutipölystä (mukana oleva pienempi harja). Samoin on puhdistettava tainnutuspultti 0080225 verestä ja liasta jokaisen käyttökerran jälkeen. Pultin puhdistamiseksi mutteri osa 0080157 ruuvataan irti. Tällöin voit puhdistaa myös kumiosan ja vieterin. Osat kumia lukuun ottamatta kannattaa öljytä ruostumisen ehkäisemiseksi. Ulkokuoren sisäosan puhdistamiseksi käytetään mukana tulevaa suurempaa puhdistusharjaa. Kumi ja vieteri kuluvat käytössä, ja ne tulee uusia aika ajoin. Ohjeiden mukainen käyttö ja säännöllinen puhdistaminen maksimoivat laitteen käyttöiän

### **Patruunasuositus**

*Vihreä; porsas, lihasika, vasikka ja lammas  
Sininen; emakko, nuorinauta, lehmä ja hevonen  
Punainen; karju ja isonauta (iso sonni)*

Lisätietoja: Oy Teollisuushankinta TH Puh. 020 765 9580